

迈可达 MPX2®消毒产品

对产品、材料和物质表面进行安全有效的消毒



- ✓ 有效 – 对**黑麴菌***的杀灭效果超过 99%
- ✓ 安全和合规：EPA、FDA 及 OSHA 认可，并已在中国注册
- ✓ 快速且易于使用：10 分钟内即可消毒
- ✓ 持续有效

确保您的产品，原材料及生产设备不会发霉

迈可达 MPX2® 消毒产品可安全有效地清洁和消毒成品和原材料以及工厂表面和设备中的霉菌。它们可在 10 分钟内消毒并提供残留保护，以防止霉菌生长。

关键事实：

- ***有效：**在实验室测试条件下 10 分钟后可杀死 99% 以上的**黑麴菌**。MPX2®消毒产品可有效杀死**大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、白色念珠菌和小儿麻痹病毒**。
- **值得信赖：**美国制造，自 1978 年以来，相同的配方一直受到医院、医疗办公室、实验室和无尘制药室的信赖。
- **安全和合规：**已于美国环境保护署（EPA）注册及获美国食物和药物管理局（FDA）和美国职业安全与健康管理局（OSHA）认可及 MPX2®消毒产品已在中国注册以及可以在中国销售及分销。
- **多用途：**可广泛应用于物料和物质表面上，包括但不限于下面列出的材料和物质表面。重要提示：请在进行大规模应用之前，必需先在一小部分的面积上进行测试，以确保没有褪色问题或潜在物料的损坏。
 - ✓ 原材料
 - ✓ 制成品
 - ✓ 墙壁，地板和天花
 - ✓ 设备和机械
 - ✓ 输送带
 - ✓ 工作台
 - ✓ 货架和托盘

产品目录 -- 迈可达 MPX2® 消毒产品

MPX2® 消毒液
产品型号#: MPX2-DSG-1
3.78 公升(液体)



MPX2® 消毒喷剂
产品型号#: MPX2-DSS-1
946 毫升(液体) 附喷嘴



MPX2® 消毒湿纸巾
产品型号#: MPX2-DT-1
180 张(5吋 x 8吋)

MPX2® 消毒液 (每瓶 3.78 公升/1 加仑) : 非常适合清洁大型工厂的外墙表面和机械, 以及为原材料和小批量成品做清洁。每瓶容量大, 比较耐用。

MPX2® 消毒喷剂 (每瓶 946 毫升) : 携带方便, 适合外出清洁。适合清洁成品、原材料、较小的表面和难以触及的区域。

MPX2® 消毒湿纸巾 (180 片) : 含有 MPX2® 消毒液的湿纸巾, 可快速又简单地为表面和成品进行消毒。非常适合用于工作台面、小型商品以及角落和缝隙。

使用说明

如何清洁发霉的材料和成品

1) 准备工作

- i. MPX2® 消毒液、消毒喷剂和消毒湿纸巾的作用原理相同，并且可以互换使用。
- ii. 请先用 MPX2® 产品在一小部分的面积上进行测试，以确保没有不良影响或退色问题。
- iii. 在专用工作区域清洁发霉的物品，以避免交叉污染。用 MPX2® 消毒剂擦拭工作台，并在整个清洁过程中重复此程序。

2) 清洁过程

- i. 打开包装并扔掉成品内的任何塑料袋、包装纸、纸巾或其他包装材料。如果产品是用独立盒包装，请将 MPX2® 消毒剂轻轻喷洒在干净的抹布上，然后擦拭每个内盒的内部。每块清洁抹布或消毒湿巾最多可清洁二十个盒子，然后丢弃。
- ii. 用 MPX2® 消毒剂擦拭工作台并定期重复此过程，至少在每清洁 10 件发霉的物品后擦拭工作台（如果是清洁鞋子，每清洁 10 双鞋子便需重复此过程）。
- iii. 将 MPX2® 消毒剂倒入一个干净的小容器中。将干净柔软的小刷子或布浸入 MPX2® 消毒剂的小容器中。甩掉刷子上多余的溶液，然后用这把刷子去除成品上所有可见的霉菌。必须反复将刷子浸入 MPX2® 消毒剂中，以确保刷子上有足够的溶液来去除所有可见的霉菌。
- iv. 刷子或抹布应定期用 MPX2® 消毒剂彻底清洁，至少在每清洁 10 件发霉的物品后清洁一次（如果成品发霉的情况严重，则应更频繁地清洁）。
- v. 去除成品或组件上所有可见的霉菌后，用蘸有 MPX2® 消毒剂的干净抹布擦拭整个成品或组件，包括表面看上去没有发霉迹象的位置。
- vi. 如许可，成品应使用紫外线光灯。
- vii. 成品应按需要以 Micro-Pak® 防霉片/防霉纸、Micro-Pak Dri Clay® 干燥剂或 MPX2® 塑料袋来重新包装。

如何清洁工作区域、传送带和其他表面

1) 准备工作

- i. MPX2® 消毒液、消毒喷剂和消毒湿纸巾的作用原理相同，并且可以互换使用。
- ii. 请先用 MPX2® 产品在一小部分的面积上进行测试，以确保没有不良影响或退色问题。

2) 清洁过程

- i. 用刷子或抹布清洁表面，以去除严重的污垢或其他污染物。
- ii. 使用 MPX2® 消毒剂擦拭已清洁的表面，表面必须保持轻微湿润十分钟。
- iii. 让表面自然风干。

应用频率

迈可达 MPX2® 消毒液应至少每三个月在工厂表面和设备上涂抹一次。对于经常使用的区域（如工作台和输送带），建议每天使用。如果霉菌在三个月内再次出现在表面，请使用迈可达 MPX2® 消毒剂对发霉区域进行消毒。

联系方式

欲了解更多信息，请联系迈可达 info@micropakltd.com.

香港 (总部) 迈可达有限公司	美国联系方式 Micro-Pak USA, Inc.	欧洲联系方式
<p>香港尖沙咀广东道 9 号海港城 港威大厦第 6 座 2504 室</p> <p>Suite 2504, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong</p> <p>电话: (852) 2956 2991 传真: (852) 2956 0790 电邮: info@micropakltd.com 网站: www.micropakltd.com</p>	<p>7421 SW Bridgeport Road, Suite 204, Tigard, OR 97224, USA</p> <p>电话: (1) 503-747 5755 传真: (1) 503-747 5783 电邮: usinfo@micropakltd.com 网站: www.micropakltd.com</p>	<p>Ute Østerby Sales Manager DACH Tel: (49) 172-241 6078 Email: ute@micropakltd.com</p> <p>英国 Ben Wright Sales Manager UK Tel: (44) 7831-842 270 Email: ben.wright@micropakltd.com</p>

