

邁可達 MPX2®消毒產品

對產品、材料和物質表面進行安全有效的消毒



- ✓ 有效 – 對黑麴菌* 的殺滅效果超過 99%
- ✓ 安全和合規：EPA、FDA 及 OSHA 認可，並已在中國註冊
- ✓ 快速且易於使用：10 分鐘內即可消毒
- ✓ 持續有效

確保您的產品，原材料及生產設備不會發霉

邁可達 MPX2® 消毒產品可安全有效地清潔和消毒成品和原材料以及工廠表面和設備中的霉菌。它們可在 10 分鐘內消毒並提供殘留保護，以防止霉菌生長。

關鍵事實：

- ***有效**：在實驗室測試條件下 10 分鐘後可殺死 99% 以上的黑麴菌。MPX2®消毒產品可有效殺死大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、白色念珠菌和小兒麻痺病毒。
- **值得信賴**：美國製造，自 1978 年以來，相同的配方一直受到醫院、醫療辦公室、實驗室和無塵製藥室的信賴。
- **安全和合規**：已於美國環境保護署（EPA）註冊及獲美國食物和藥物管理局（FDA）和美國職業安全與健康管理局（OSHA）認可及 MPX2®消毒產品已在中國註冊以及可以在中國銷售及分銷。
- **多用途**：可廣泛應用於物料和物質表面上，包括不限於下面列出的材料和物質表面。重要提示：請在進行大規模應用之前，必需先在一小部分的面積上進行測試，以確保沒有褪色問題或潛在物料的損壞。
 - ✓ 原材料
 - ✓ 製成品
 - ✓ 牆壁，地板和天花
 - ✓ 設備和機械
 - ✓ 輸送帶
 - ✓ 工作台
 - ✓ 貨架和托盤

產品目錄 -- 邁可達 MPX2® 消毒產品



MPX2® 消毒液
產品型號#: MPX2-DSG-1
3.78 公升(液體)



MPX2® 消毒噴劑
產品型號#: MPX2-DSS-1
946 毫升(液體) 附噴嘴



MPX2® 消毒濕紙巾
產品型號#: MPX2-DT-1
180 張(5吋 x 8吋)

MPX2® 消毒液 (每瓶 3.78 公升/1加侖) : 非常適合清潔大型工廠的外牆表面和機械, 以及為原材料和小批量成品做清潔。每瓶容量大, 比較耐用。

MPX2® 消毒噴劑 (每瓶 946 毫升) : 攜帶方便, 適合外出清潔。適合清潔成品、原材料、較小的表面和難以觸及的區域。

MPX2® 消毒濕紙巾 (180 片) : 含有 MPX2® 消毒液的濕紙巾, 可快速又簡單地為表面和成品進行消毒。非常適合用於工作檯面、小型商品以及角落和縫隙。

使用說明

如何清潔發霉的材料和成品

- 1) 準備工作
 - i. MPX2® 消毒液、消毒噴霧和消毒濕巾的作用原理相同，並且可以互換使用。
 - ii. 請先用 MPX2® 產品在一小部分的面積上進行測試，以確保沒有不良影響或退色問題。
 - iii. 在專用工作區域清潔發霉的物品，以避免交叉污染。用 MPX2® 消毒劑擦拭工作台，並在整個清潔過程中重複此程序。
- 2) 清潔過程
 - i. 打開包裝並扔掉成品內的任何塑膠袋、包裝紙、紙巾或其他包裝材料。如果產品是用獨立盒包裝，請將 MPX2® 消毒劑輕輕噴灑在乾淨的抹布上，然後擦拭每個內盒的內部。每塊清潔抹布或消毒濕巾最多可清潔二十個盒子，然後丟棄。
 - ii. 用 MPX2® 消毒劑擦拭工作台並定期重複此過程，至少在每清潔 10 件發霉的物品後擦拭工作台（如果是清潔鞋子，每清潔 10 雙鞋子便需重複此過程）。
 - iii. 將 MPX2® 消毒劑倒入一個乾淨的小容器中。將乾淨柔軟的小刷子或布浸入 MPX2® 消毒劑的小容器中。甩掉刷子上多餘的溶液，然後用這把刷子去除成品上所有可見的霉菌。必須反覆將刷子浸入 MPX2® 消毒劑中，以確保刷子上有足夠的溶液來去除所有可見的霉菌。
 - iv. 刷子或抹布應定期用 MPX2® 消毒劑徹底清潔，至少在每清潔 10 件發霉的物品後清潔一次（如果成品發霉的情況嚴重，則應更頻繁地清潔）。
 - v. 去除成品或組件上所有可見的霉菌後，用蘸有 MPX2® 消毒劑的乾淨抹布擦拭整個成品或組件，包括表面看上沒有發霉跡象的位置。
 - vi. 如許可，成品應使用紫外線光燈。
 - vii. 成品應按需要以 Micro-Pak® 防霉片/防霉紙、Micro-Pak Dri Clay® 乾燥劑或 MPX2® 塑膠袋來重新包裝。

如何清潔工作區域、傳送帶和其他表面

- 1) 準備工作
 - i. MPX2® 消毒液、消毒噴霧和消毒濕巾的作用原理相同，並且可以互換使用。
 - ii. 請先用 MPX2® 產品在一小部分的面積上進行測試，以確保沒有不良影響或退色問題。
- 2) 清潔過程
 - i. 用刷子或抹布清潔表面，以去除嚴重的污垢或其他污染物。
 - ii. 使用 MPX2® 消毒劑擦拭已清潔的表面，表面必須保持輕微濕潤十分鐘。
 - iii. 讓表面自然風乾。

應用頻率

邁可達 MPX2® 消毒液應至少每三個月在工廠表面和設備上塗抹一次。對於經常使用的區域（如工作台和輸送帶），建議每天使用。如果霉菌在三個月內再次出現在表面，請使用邁可達 MPX2® 消毒劑對發霉區域進行消毒。

聯繫方式

欲了解更多資訊，請聯繫邁可達 info@micropakltd.com.

香港 (總部) 邁可達有限公司	美國聯繫方式 Micro-Pak USA, Inc.	歐洲聯絡方式
<p>香港尖沙咀廣東道 9 號海港城 港威大廈第 6 座 2504 室</p> <p>Suite 2504, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong</p> <p>電話: (852) 2956 2991 傳真: (852) 2956 0790 電郵: info@micropakltd.com 網站: www.micropakltd.com</p>	<p>7421 SW Bridgeport Road, Suite 204, Tigard, OR 97224, USA</p> <p>電話: (1) 503-747 5755 傳真: (1) 503-747 5783 電郵: usinfo@micropakltd.com 網站: www.micropakltd.com</p>	<p>Ute Østerby Sales Manager DACH Tel: (49) 172-241 6078 Email: ute@micropakltd.com</p> <p>英國 Ben Wright Sales Manager UK Tel: (44) 7831-842 270 Email: ben.wright@micropakltd.com</p>

