

如何清洁发霉的产品或组件

发现霉菌时的措施

如果在产品或组件上发现霉菌或强烈的霉菌气味，则必须按以下方式检查和清洁整批产品：

清洁发霉的产品或组件应在专用的生产线上进行，不应与一般的生产混合。完成清洁后，应使用已批准的消毒液彻底清洁所使用的生产线和工作台。而清洁发霉的产品时，工人应戴上一次性的手套和口罩。

清洁产品或组件上的建议程序：

1. 打开包装并丢弃产品的所有塑料袋，包装纸或其他包装材料。如果产品是用独立盒包装，请在清洁的棉布上轻轻喷上已批准的消毒液并涂抹在每个盒内。每块棉布或消毒湿巾最多可涂抹二十个盒子。
2. 用已批准的消毒液清洁用来做修复工作的工作台，每清洁十件发霉产品后定期重覆消毒工作台。
3. 将批准的消毒液倒入一个干净的小型器皿内。然后用一把软刷或棉布浸入装有经批准的消毒液器皿内，拭走多余的消毒液，再刷走产品上所有可见到的霉菌。软刷必须重覆浸入批准的消毒液，以确保刷上有足够的消毒液来清除所有可见的霉菌。
4. 每清洁十件发霉的产品之后，必须定期用消毒液彻底清洁软刷或棉布（如果发霉情况比较严重，则应更频繁地清洁）。
5. 在清除产品或组件上所有可见的霉菌之后，用一块清洁及浸有经批准的消毒液的棉布把整件产品涂抹，包括表面看上去没有发霉迹象的位置。
6. 如可以，产品应使用紫外光灯。
7. 产品应使用新的迈可达® 防霉片/防霉纸、迈可达 Dri Clay® 干燥剂或 MPX2® 胶袋去重新包装。
8. 在使用任何经批准的消毒液清洁产品之前，请务必先清洁产品的某个区域进行测试，以确保产品没有变色。

如需进一步建议，请发电邮到 info@micropakltd.com 或致电 852-2956 2991 联系迈可达有限公司。

- 完 -