

如何清潔發霉的產品或組件

發現霉菌時的措施

如果在產品或組件上發現霉菌或強烈的霉菌氣味，則必須按以下方式檢查和清潔整批產品：

清潔發霉的產品或組件應在專用的生產線上進行，不應與一般的生產混合。完成清潔後，應使用已批准的消毒液徹底清潔所使用的生產線和工作檯。而清潔發霉的產品時，工人應戴上一一次性的手套和口罩。

清潔產品或組件上霉菌的建議程序：

1. 打開包裝並丟棄產品的所有塑料袋，包裝紙或其他包裝材料。如果產品是用獨立盒包裝，請在清潔的棉布上輕輕噴上已批准的消毒液並塗抹在每個盒內。每塊棉布或消毒濕巾最多可塗抹二十個盒子。
2. 用已批准的消毒液清潔用來做修復工作的工作檯，每清潔十件發霉產品後定期重覆消毒工作檯。
3. 將批准的消毒液倒入一個乾淨的小型器皿內。然後用一把軟刷或棉布浸入裝有經批准的消毒液器皿內，拭走多餘的消毒液，再刷走產品上所有可見到的霉菌。軟刷必須重覆浸入批准的消毒液，以確保刷上有足夠的消毒液來清除所有可見的霉菌。
4. 每清潔十件發霉的產品之後，必須定期用消毒液徹底清潔軟刷或棉布（如果發霉情況比較嚴重，則應更頻繁地清潔）。
5. 在清除產品或組件上所有可見的霉菌之後，用一塊清潔及浸有經批准的消毒液的棉布把整件產品塗抹，包括表面看上沒有發霉跡象的位置。
6. 如可以，產品應使用紫外光燈。
7. 產品應使用新的邁可達® 防霉片/防霉紙、邁可達 Dri Clay® 乾燥劑或 MPX2® 膠袋去重新包裝。
8. 在使用任何經批准的消毒液清潔產品之前，請務必先清潔產品的某個區域進行測試，以確保產品沒有變色。

如需進一步建議，請發電郵到 info@micropakltd.com 或致電 852-2956 2991 聯繫邁可達有限公司。

- 完 -